

DK *Rengøring/Rengöring/Rengjøring*

SE

NO

EHV Ventiler








Rengøring af EHV ventiler

Interval: Det anbefales at rengøre EHV ventiler efter behov eller én gang hvert år.

Rengøringsmidler: Almindeligt lunkent vand og opvaskemiddel.

OBS! Forsigtighed skal udvises ved adskillelse af ventilen. Delene er af plastik og kan knække, hvis der udøves vold.

Adskillelse af ventilen – step by step

<p>1. Låget med rist fjernes ved at trække lidt ud i siderne således, at låget slipper tapperne i bunddelen (bunddelen er normalt fast monteret i loftet) på spjældet. Der er to tappe. Placering – se fingrene på foto.</p>	
<p>2. Selve spjældene afmonteres ved at trække samtidigt i de to tappe (se foto).</p>	
<p>3. Bemærk hvilken indstilling den faste spjældplade har (denne er indjusteret sammen med ventilationsanlægget og indstillingen må ikke ændres). Spjælddelen kan vaskes op i hånden. Vask også låget.</p> <p>Fjern ikke de sorte spjældklapper, da disse nemt kan knække ved hårdhændet behandling.</p>	
<p>4. Samling udføres i omvendt rækkefølge.</p>	






Rengöring av EHV ventiler

Intervall: Det rekommenderas att rengöra EHV ventilen vid behov eller 1 gång per år.

Rengöringsmedel: Vanligt ljummet vatten med lite diskmedel.

OBS! Försiktighet ska användas vid isärtagning av ventilen. Delar av plast kan knäckas om man använder våld.

Demontering av ventilen: – steg för steg

<p>1. Locket med gallret demonteras genom att dra försiktigt utåt i sidorna så att det släpper från tapparna på bottendelen (bottendelen är normalt fastsatt i monteringsplatta).</p>	
<p>2. Själva spjälldelen demonteras genom att dra samtidigt i de två tapparna. (se bild)</p>	
<p>3. Kom ihåg vilken inställning det fasta spjällbladet har (detta är injusterat tillsammans med ventilationsanläggningen och inställningen får inte ändras). Spjälldelen kan också rengöras för hand. Tvätta även locket. Ta inte bort de svarta spjällen, dessa kan lätt knäckas vid för hård hantering.</p>	
<p>4. Montering sker i omvänd ordning.</p>	






Rengjøring av EHV ventiler

Interval: Det anbefales å rengjøre EHV ventilen etter behov eller en gang om året

Rengjøringsmidler: Alminnelig lunket vann og oppvaskmiddel

OBS! Vær forsiktig ved demontering av ventilen. Delene er av plast og kan knekke hvis man ikke er forsiktig

Demontering av ventilen - step by step

<p>1. Deksel med rist fjernes ved å trekke litt i ramme på sidene, så deksel slipper tappene i bunndelen på spjeldet. (bunndelen er normalt fastmontert i tak/vegg)</p>	
<p>2. Selve spjeldet demonteres ved å trekke det ut som vist på bilde.</p>	
<p>3. Sjekk hvilken innstilling den faste spjeldplaten har (den er innregulert med ventilasjonsanlegget og innstillingen må ikke endres). Spjelddelen kan rengjøres for hånd. Vask også lokket.</p> <p>Ikke fjern de sorte spjelddelene, de kan lett knekke ved hardhendt behandling.</p>	
<p>4. Ventilen settes sammen i omvendt rekkefølge.</p>	

